

안전을 위한 주의사항

안전과 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다. 주의사항은 “경고”와 “주의” 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

경고 이 표시는 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

주의 이 표시는 사람이 부상 또는 물적 피해를 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

- 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

경고

제품은 설치/수리 전문가에게 의뢰하는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.

전화기에서 이상한 냄새, 소리, 연기 등이 나면 즉시 전화선을 제거하고 가까운 서비스 센터로 연락하세요.

전원 코드나 전화선을 무리하게 잡아 당기지 마세요.

- 화재/감전이나 제품 고장의 원인이 됩니다.

전화기에 물이나 액체를 쏟지 않도록 주의하세요. 전화기에 물 들어간 경우에는 화재/감전의 원인이 되므로 가까운 서비스 센터로 연락하세요.

전원이 연결되어 있을 때 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.

- 화재/감전의 원인이 됩니다.

번호가 심하게 칠 때는 전화를 사용하지 마세요.

- 심각한 전기충격 또는 청각손상을 입을 수 있습니다.

손상된 전원 코드나 플러그(콘센트)를 사용하지 마세요.

- 화재/감전의 원인이 됩니다.

주의

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 전화기를 설치하세요.

- 상처를 입거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

더럽고, 습하거나 진동이 심한 곳에 설치하지 마세요.

전원 연결부에 코드를 여전히 연결해 사용하지 마세요.

- 전원 연결부의 곡률로 화재 또는 고장이 발생할 수 있습니다.

수화기에는 자석 장치가 내장되어 편이나 작은 금속물체를 끌어당길 수도 있으나, 작은 금속 물체로부터 멀리하고, 사용자에게 확인하세요.

건조하고 통풍이 잘 되는 장소에 설치하세요.

전화기 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마세요.

전화기를 던져거나 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.

직사 광선이나 난방 기구 근처에 설치하지 마세요.

부드러운 마른 헝겊으로 전화기를 닦아주세요. 휘발유, 알콜, 아세톤 등의 휘발성 액체를 이용하지 마세요.

- 화재의 원인이 되거나, 기구의 변색, 손상을 일으킵니다.

왁스나 실리콘 제품으로 닦지 마세요.

- 기구 내부로 흘러들어가 오작동을 일으키게 됩니다.

주의

정전기가 발생하는 곳에 두지 마세요.

- 제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.

드라이버나 금속 물체를 전화기에 삽입하지 마세요.

- 감전이나 기구의 손상을 일으키며, 보증서는 무효가 됩니다.

















고주파, 전계 및 자개를 발생시킬 수 있는 전기/전자 제품과 같이 설치되지 않도록 주의하세요.

- 제품의 성능 저하의 원인이 됩니다.

제품 설치하기

LDP-9224DH 명칭 및 버튼

LDP-9224DH 전화기는 일반 전화기와 동일하게 송수화기, 스피커, 헤드셋을 이용하여 음성통화가 이루어 지도록 구성되어 있습니다. 각 버튼의 기능은 그림 아래에 설명되어 있습니다.



소비자 분쟁해결기준 안내



에릭슨-LG 엔터프라이즈 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-9388을 이용해 주시기 바랍니다.

고객 서비스에 대하여

● 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다.
단, 고객 괴롭힘 및 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우에는 무상서비스 기간에도 유상처리료를 알려드립니다.

● 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내로도 유상처리됩니다.
1) 제품내부 이동을 통해 (볼트, 음온수, 커피, 장식감 등) 하여 고장이 발생하였을 경우
2) 딸이드리기로, 충격을 주어 제품이 손상되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3) 신나, 벤전 등 유기용기에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
4) 에릭슨-LG 엔터프라이즈 정품은 아닙니다. 전원코드, 신입회원카드 등 기기운 서비스센터에서 구입 가능
5) 사용잔인 오발생(인가받아 재활용이 발생하였을 경우)
6) 고아이 제품을 일정하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
7) 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람에 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8) 천자지변 (뇌진, 홍재, 폭수해, 기수, 열해, 자연 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9) 에릭슨-LG 엔터프라이즈 제품 사용설명서의 '안전을 위한 주의사항'을 지키지 않고 고장이 발생하였을 경우
(*안전을 위한 주의사항을 잘 지킨다면 제품고장은 대체로 사용할 수 있습니다.)
10) 기타 고객 과失에 의하여 제품고장이 발생하였을 경우

■ 회의통화 종료하기

- 수화기를 내려 놓은 후 [회의] 버튼을 누릅니다.
- 3자 통화 중 네번째 통화자가 무응답이거나 통화 중일 경우 기존 회의로 돌아가기
 - 수화기를 내려 놓은 후 다시 수화기를 들어 [회의] 버튼을 누릅니다.

통화 중 대기

통화 중 대기 기능이 설정되면 통화 중이라도 새로운 통화가 올 경우 이것을 알려줍니다. 라인 버튼이 점멸하고 상대방과 대화 중에 새로운 통화가 왔다는 경고음이 들립니다. LCD상으로는 상대방에 대한 정보도 확인 할 수 있습니다.

■ 통화 중 새로운 통화에 응답하기

- 점멸하는 라인 버튼을 누릅니다. 현재 진행하던 통화는 보류 상태로 바뀌고 새로운 통화와 연결이 됩니다.

재다이얼

일반적으로 마지막 통화했던 번호는 저장이 되어 재다이얼 버튼을 이용하여 쉽게 통화를 다시 할 수 있습니다.

■ 재다이얼하기

- [재다이얼] 버튼을 누릅니다. 스피커폰이 작동되고 전화 연결이 됩니다.
- 시작인 통화라면 수화기로 통화를 하거나 [이어마이크 헤드셋] 버튼을 눌러 통화를 합니다.

단축 다이얼 버튼

라인 버튼으로 설정되지 않은 버튼들은 단축 다이얼 버튼이나 기능 버튼들로 설정이 가능합니다. 자주 사용하는 번호들을 단축 다이얼 번호로 저장함으로써 쉽게 전화를 걸고 받을 수 있습니다. 따라서 단축 다이얼 버튼을 누르면 설정된 번호로 전화 연결이 바로 됩니다.

■ 단축 다이얼 버튼 지정하기

- [프로그램] + [유동버튼] + [전화번호] 소프트 버튼
- 단축 다이얼 버튼을 이용하여 전화 걸기

- 원하는 단축 다이얼 유동 버튼을 누릅니다. 스피커폰이 작동되고 곧바로 전화 연결이 됩니다.
- 시작인 통화라면 수화기로 통화를 하거나 [이어마이크 헤드셋] 버튼을 눌러 통화를 합니다.

단축번호 다이얼링

LDP-9224DH는 전화번호에 단축번호를 설정할 수 있습니다. 단축번호를 다이얼 하면 해당 대표번호로 연결됩니다. 설정 가능한 단축번호의 숫자는 시스템 사양에 따라 다르며, 반드시 단축번호 다이얼은 사전에 설정되어야 합니다.

■ 단축번호 지정하기

- [프로그램] + [단축] 버튼
- 단축번호를 이용하여 전화 걸기

- 단축 버튼을 누른 후 원하는 단축번호를 다이얼 합니다. 잠시 후 전화 연결이 시작됩니다. 전화번호에 단축 번호가 설정되어 있지 않으면 단축번호가 아닌 입력 번호를 인식하여 원하는 단축 번호로 연결이 되지 않을 수 있습니다.

수신거부

수신거부 기능이 설정되면 모든 수신호가 거부 됩니다. 이 기능은 수신 거부를 함으로써 좀 더 업무에 집중하거나 공식 중 일 경우 사용합니다.

통화 중 대기

전화 중 대기 기능이 설정되면 통화 중이라도 새로운 통화가 올 경우 이것을 알려줍니다. 라인 버튼이 점멸하고 상대방과 대화 중에 새로운 통화가 왔다는 경고음이 들립니다. LCD상으로는 상대방에 대한 정보도 확인 할 수 있습니다.

■ 통화 중 새로운 통화에 응답하기

- 점멸하는 라인 버튼을 누릅니다. 현재 진행하던 통화는 보류 상태로 바뀌고 새로운 통화와 연결이 됩니다.

송화 차단

송화차단은 스피커, 헤드셋, 그리고 수화기의 송화부를 차단합니다. 따라서 송화차단 기능이 설정되면 수신자는

송화자의 음성을 듣지 못하게 됩니다. 이 기능은 통화 중 수신자가 들어서는 안 되는 내용이 있을 경우 사용하게 되는 기능입니다.

■ 송화부 차단하기

- [송화 차단] 버튼을 누릅니다. [송화 차단] 버튼 LED가 빨간색으로 표시 됩니다.

■ 송화 차단 해제하기

- [송화 차단] 버튼을 눌러 빨간색 LED를 해제하면 됩니다.

DSS 사용법

LDP-9224DH는 직업상 많은 전화 응답이 필요한 비서나 교환수들의 특별한 요구 사항을 처리하기 위해 DSS 라인을 설치하여 사용 할 수 있으며, 이 같은 고객들을 위한 특별한 요구 사항은 아래와 같습니다.

- 추가 유동 버튼 장치 (DSS) – 원터치 전화 통화 및 내선 전화
- 사용 가능 범위 – 여러 내선에 링이 둘리면 전화를 당겨 받을 수 있음

■ 대기 상태의 내선에 전화걸기

- 전화기를 들거나 [스피커] 버튼을 누른 후 설정된 DSS 라인의 버튼을 누릅니다.
- 또는, 설정된 DSS 버튼을 누르면 스피커폰이 작동되고 전화 연결이 이루어집니다.

■ 통화 중 전화하기

- 통화중 [전화] 버튼을 누른 후 DSS 라인 버튼을 누르면, 통화중인 상대방은 보류 상태가 되고 해당 내선으로 전화 연결을 합니다.

- 상대방이 응답을 하면 전환하겠다는 언급을 합니다.
- 전환 원료가 되면 수화기를 내려 놓습니다.

■ 예를 들어 상대방이 무응답이거나 통화 중 일 경우 전화 취소하기

- [전화] 소프트 버튼을 누릅니다.

■ 통화 응답하기

- 링이 수신되고 있을 때에는 수화기를 들거나 [스피커] 버튼을 눌러 통화를 합니다.
- 링이 수신되지 않을 경우에는 점멸하는 DSS 버튼을 누릅니다.

■ 단축번호를 이용하여 전화 걸기

- 단축 버튼을 누른 후 원하는 단축번호를 다이얼 합니다. 잠시 후 전화 연결이 시작됩니다. 전화번호에 단축 번호가 설정되어 있지 않으면 단축번호가 아닌 입력 번호를 인식하여 원하는 단축 번호로 연결이 되지 않을 수 있습니다.

4 문자입력방법

A. 전화기 자체 ez 문자 입력

LDP-9224DH는 전화기 자체 문자 입력 방식을 이용하여 '내선 이름 등록' 또는 '단축번호 이름 등록/찾기'를 아래 입력 방식에 따라 한글/영어/영소/숫자/기호를 입력하여 사용합니다.

B. 시스템 프로그램에서 영문/숫자/기호 입력

시스템에서 제공하는 대부분의 기능들은 아래 표를 참고하여 영문/숫자/기호를 입력하여 사용합니다.

iPECS
LDP-9224DH

설치 사용설명서

A-1. 한글 입력 방법

■ 쇠 자음

■ 획 추가

■ 모음

■ 버튼

■ 모음

■ 버튼