

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 사용자가 제품을 안전하고 정확하게 사용해서 예상하지 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함이나 사용 전 반드시 읽어 주십시오. 사용설명서를 읽고 나서 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.



경고: 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

- 제품은 설치/수리 전문가 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.
 - 제품 성능이 저하되거나 화재/감전의 원인이 됩니다.
- 제품에 물이나 액체를 쏟지 않도록 주의하세요.
 - 화재/감전 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
 - 제품에 물 등이 들어가면 전화선과 전원코드를 빼고 바로 가까운 서비스센터로 문의하십시오.
- 제품에서 이상한 냄새, 소리, 연기 등이 나면 즉시 전화선과 코드를 빼고 바로 가까운 서비스센터로 문의하십시오.
 - 화재/감전의 위험이 있습니다.
- 물이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.
 - 화재/감전 및 제품손상의 원인이 됩니다.



주의: 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- 전화선을無理하게 잡아 당기지 마세요.
 - 제품 성능 저하와 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 진동이 심한 곳에 설치하지 마세요.
 - 제품 성능이 저하되거나 화재/감전의 원인이 됩니다.
- 전화기를 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
 - 상처를 입거나 제품고장의 원인이 됩니다.
- 고주파, 전계 및 자계를 발생시킬 수 있는 전기/전자 제품과 같이 설치되지 않도록 주의하세요.
 - 제품성능 저하의 원인이 됩니다.
- 무거운 것이 전화기를 누르지 않도록 주의하세요.
 - 제품성능 저하와 제품고장의 원인이 됩니다.
- 먼지가 많은 곳에 설치하지 마세요.
 - 제품성능이 저하되거나 제품 수명이 단축될 수 있습니다.

- 직사광선이나 난방기구 근처에 설치하지 마세요.
 - 제품성능이 저하되거나 제품고장의 원인이 됩니다.
- 통풍이 안 되는 곳에 설치하지 마세요.
 - 제품성능이 저하되거나 제품 수명이 단축될 수 있습니다.
- 벤젠, 신나, 알코올, 아세톤 등으로 전화기를 닦지 마세요.
 - 전화기에 인쇄된 그림이나 글자가 지워질 수 있습니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 설치하세요.
 - 제품 모서리나 각진 부위에 상처를 입거나 떨어뜨려 제품고장의 원인이 됩니다.



는 특정 조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

재활용을 통한 환경보호



이 기호는 사용자의 전화기나 다른 전자 부속품을 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 된다는 것을 의미합니다. 전화기 또는 배터리를 휴지통에 버리지 마십시오.

폐가전 제품 처리 절차

제품의 수명이 다하여 폐기할 때 아래 내용을 참고하십시오.

신제품을 구매할 때

대리점에서 신제품을 구매하고 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품을 배달할 때 무상으로 처리해 드립니다.

단순히 폐기할 때

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동주민센터로 연락하시면 됩니다.

본 자료는 제품의 지속적인 개발과 생산에 따라 사전 공고 없이 변경이 될 수 있습니다. 당사는 본 자료를 통한 손해나 실수에 대해서 책임을 지지 않습니다.

<https://ipecs.co.kr>

© IPECS Co., Ltd. 2005

Printed in Thailand

MMBB0184701 / ISSUE 2.0

ipecs

LKA-100 유선전화기

사용 설명서

본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 다른 국가에서는 사용할 수 없습니다.

(This product should be used only in Korea not other countries.)

제품 문의 : <https://ipecs.co.kr>

제품 설치 문제로 인한 출장 서비스시에는 서비스 요금을 고객께서 부담하시게 되므로 설명서를 주의 깊게 읽고 사용하시기 바랍니다.

사용하기 전에

이 설명서는 LKA-100 유선 전화기에 대한 사용 정보를 제공합니다.

사용자 안내문

이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

포장 내용물 확인

내용물이 모두 들어 있는지 확인하고 이상이 있으면 제품을 구매한 곳에 문의하십시오.

- LKA-100 본체
- 송수화기
- 연결 어댑터
- 전화선
- 사용 설명서

특징 및 기능

LKA-100 은 깔끔한 디자인으로 사무실에 잘 어울리는 전자식 전용 유선 전화기 입니다.

주요 기능

- 벨 선택 및 음량 조절 기능
- 송화 차단 기능
- 플래시 기능
- 재다이얼 기능


사용하실 때에는

- ✓ 천천히 정확하게 다이얼 합니다.
- ✓ 직사 광선이나 난방 기구로부터 멀리 떨어져 사용합니다.
- ✓ 전화기를 닦을 때에는 마른 헝겂을 사용하고, 휘발유,벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오. 인쇄된 내용이 지워질 수 있습니다.

전화기 설명 및 기능 설명

전화기 설치 및 송 수화기 연결

제품을 사용하기 전에 아래 그림을 참고하여 전화선 및 송수화기를 본체와 연결한 후 사용하세요. 전화선 및 송수화기 연결구는 전화기 본체 뒷면에 있습니다.



전화기 기능버튼




벨 선택 및 음량 조절기능

전화기 벨 소리는 소비자의 취향에 맞게 3 가지로 조절이 가능하며 벨 음량도 3 가지로 조절이 가능합니다.

- 1) “벨 선택/송화차단” 버튼을 누릅니다.
- 2) “#” 버튼을 누릅니다.
- 3) 다음 도표를 보고 원하는 숫자 버튼을 눌러 벨 소리와 벨 음량을 선택합니다.

약	벨음량	강	
1	2	3	벨소리 1
4	5	6	벨소리 1
7	8	9	벨소리 1
*	0	#	“0” 벨소리 소거

전화기 뒷면에 있는 벨 음량 스위치로 음량을 조절할 수 있습니다. 그림과 같이 볼펜 등 뾰족한 물건을 이용하세요.



송화 차단 기능

통화 중 상대방에게 말소리를 들리지 않게 할 때 사용하는 기능입니다.

- 1) 통화 중 “벨 선택/송화차단” 버튼을 누릅니다(송화가 차단됩니다).
- 2) 다시 통화를 하고자 할 경우에는 “벨 선택/송화차단” 버튼을 누릅니다(다시 통화가 됩니다).

플래시 기능

전화국에 특수 서비스 기능을 신청한 후, 플래시 버튼을 이용하여 여러가지 기능을 서비스 받을 수 있습니다. 교환기 기종에 따라 특수 서비스 기능이 안 되는 경우에는 <https://ipecs.co.kr> 에 접속하여 관련 지원을 받을 수 있습니다.

재다이얼 기능

상대방이 통화중인 경우나 최종적으로 통화한 상대방과 재통화를 원할원할 경우에 사용합니다.

- 1) 송수화기를 들고 발신음을 확인합니다.
- 2) 재다이얼 버튼을 누릅니다.
- 3) 상대방이 응답하면 통화를 합니다.
- 4) 통화가 끝나면 송수화기를 내려 놓습니다.